## СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЬ СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ (часть 3)

Окончание. Начало в РЭТ №8, 2004 г.

## Александр Тюнин (Москва) -

Телефон: (095) 741-7701

В РЭТ №8, 2004 г. и РЭТ №9, 2004 г. мы рассматривали общие принципы функционирования системы круиз-контроль современного автомобиля, а также описывали порядок проверки ее компонентов. Тема этого номера – диагностика различных узлов и практические советы по обслуживанию системы.

Актюатор системы круиз-контроль (ССА) представляет собой электросервопривод дроссельной заслонки. Он включает 3 компонента:

- реверсный электродвигатель постоянного тока;
- ACTUATOR MAGNETIC CLUTCH (AMC) электромагнитная муфта актюатора круиз-контроля;
- TPS CCA датчик положения привода актюатора круиз-контроля.



Рис. 24. Управляющий сигнал актюатора «DUTY RATIO»

Управляющий сигнал актюатора (DUTY RATIO) формируется СС ECU в виде последовательности импульсов напряжением 12 В со скважностью, пропорциональной необходимому углу поворота привода (см. рис. 24). Направление перемещения привода задается полярностью подаваемого на двигатель сигнала управления.

Таблица 7. Порядок диагностики ЭД ССА и его внешних соединений

| Nº<br>п/п | Описание проверки   | Результат            | Действия   |
|-----------|---|----------------------|--|
| 1         | Описание проверки  • снять ССА с кузова; • отсоединить разъем ССА; • используя источник 12 В, включить «АМС – ОN»; • после подключения (+) вывода источника привод ССА должен плавно, без рывков перемещаться в одну из позиций, АССЕLERATION SIDE или DECELERATION SIDE, в зависимости от схемы подключения  Ассеleration side | <b>Результат</b> Нет | Заменить неисправный ССА.  |
|           | (-) B (+)   |                      |  |
|           | Прородить на продмет обрыва и 1/2 роз состина   | Есть проблемы        | Отремонтировать или заменить неисправные соединения и разъемы  |
| 2         | Проверить на предмет обрыва и КЗ все соединения и разъемы между ССА и СС ЕСU.   | Нет проблем          | Проверяемая часть оборудования в порядке.<br>Если при этом продолжают фиксироваться<br>DTC 11 и 14, следует заменить СС ECU. |

**Таблица 8.** Порядок диагностики АМС и связанных с ней компонентов

| N∘<br>п/п | Описание проверки  | Результат        | Действия   |
|-----------|--|------------------|--|
|           | снять ССА с кузова;     отсоединить разъем ССА;     рукой проверить перемещение привода ССА, привод должен свободно перемещаться («АМС – ON») используя источник 12 В, включить «АМС – ON»;     рукой проверить перемещение привода ССА («АМС – ON»), привод перемещаться не должен.  Маgnetic Clutch OFF  | Нет              | Заменить неисправный ССА.  |
| 1         | Magnetic Clutch ON  5  (-) B  (+)  | Да               | Перейти к п.2.   |
|           | • CHATE STOP LIGHT SW C KY30BA;  | Нет              | Заменить STOP LIGHT SW   |
|           | <ul> <li>проверить коммутацию (см. рисунок в таблице) контактов STOP LIGHT SW в положениях нажат – отпущен;</li> <li>проверить коммутацию (см. рисунок в таблице) контактов STOP LIGHT SW в положениях нажат – отпущен;</li> <li>«STOP LIGHT SW – OFF» (педаль нажата), замкнуты «1 – 2»;</li> <li>«STOP LIGHT SW – ON» (педаль отпущена), замкнуты «3 – 4»</li> </ul> |                  |  |
| 2         | Switch Pin  2  2  4  3   | Да               | Перейти к п.3.   |
| 2         | Проверить все соединения и разъемы между   | Есть<br>проблемы | Отремонтировать или заменить неисправные соединения и разъемы.   |
| 3         | STOP LIGHT SW и CC ECU, STOP LIGHT SW и AMC, AMC и GND   | Нет<br>проблем   | Проверяемая часть оборудования в порядке. Если при этом продолжают фиксироваться DTC 12 – заменить СС ECU. |

E-mail: elecom@ecomp.ru

Отказ ЭД ССА вызывает формирование DTC 11 и 14. Порядок диагностики ЭД ССА и его внешних соединений приведен в таблице 7. Схему для проверок см. на рисунке 3.

Электромагнитная муфта актюатора круиз-контроля (АМС) встроена в ССА и предназначена для механического отключения ССА от его привода (во время движения под управлением СС) в следующих случаях:

Телефон: (095) 741-7701

- при увеличении скорости движения в режиме СС более чем на 16 км/ч (10 миль/ч) от установленной (движение под уклон);
- при падении скорости движения в режиме СС более чем на 10 км/ч (6 миль/ч) от установленной (движение в гору);
- при кратковременном отключении питания в системе СС;

Таблица 9. Порядок диагностики TPS CCA и его внешних соединений

| N∘<br>п/п | Описание проверки  | Результат   | Действия  |
|-----------|--|-------------|---|
|           | • извлечь СС ЕСU, не отсоединяя разъем;  | Нет         | Перейти к п.2.  |
| 1         | <ul> <li>включить зажигание;</li> <li>измерить напряжение между контактами VR2 и VR3 CC ECU, вручную переместив привод CCA в позиции «ACCELERATION SIDE» – «DECELERATION SIDE», величина его должна быть:</li> <li>в позиции «DECELERATION SIDE» порядка 1,11,4 В;</li> <li>в позиции «ACCELERATION SIDE» порядка 3,84,5 В;</li> <li>при плавном перемещении привода CCA, напряжение между контактами VR2 и VR3 CC ECU должно также плавно (без прерываний) изменяться от 1,1 В до 4.5 В.</li> </ul> |             |   |
|           | ON Jak   |             | TPS CCA в порядке.  |
|           | V VR3 (-) VR2 (+)  |             |   |
|           | • снять ССА с кузова;  | Нет         | Заменить ССА  |
| 2         | <ul> <li>отсоединить разъем ССА;</li> <li>измерить сопротивление между контактами 1 и 3 ССА, величина сопротивления д.б. около 2 кОм;</li> <li>величина сопротивления между контактами 2 и 3 должна быть:</li> <li>в позиции «DECELERATION SIDE» порядка 0,5 кОм;</li> <li>в позиции «ACCELERATION SIDE» порядка 1,8 кОм;</li> <li>при плавном перемещении привода ССА, сопротивление между контактами 2 и 3 ССА должно также плавно (без прерываний) изменяться от 0,5 до 1,8 кОм.</li> </ul>       | Да          | Перейти к п.3.  |
|           | Проверить все соединения и разъемы между СС ECU  | Есть        | Отремонтировать или заменить неисправ-  |
|           |  | проблемы    | ные соединения и разъемы  |
| 3         | и TPS CCA.   | Нет проблем | Проверяемая часть оборудования в поряд-<br>ке. Если при этом продолжают фиксиро-<br>ваться DTC 13 и 14 – заменить СС ECU. |

- при отказе ССА или VSS;
- при нажатии педали тормоза.

Отказ АМС и связанных с ней компонентов СС ECU вызывает формирование DTC 12. Порядок диагностики АМС и связанных с ней компонентов приведен в таблице 8. Схема для проверки показана на рисунке 3.

Отказ датчика положения привода актюатора круиз-контроля (TPS CCA) вызывает формирование DTC 13 и 14. Порядок диагностики TPS CCA и его внешних соединений приведен в таблице 9. Схема для проверки показана на рисунке 3.

Переключатель режимов (CC SW) представляет собой резистивный делитель напряжения. Считав сигнал с CC SW, CC ECU выбирает необходимый режим работы системы круиз-контроля. Короткое замыкание или обрыв в цепях CC SW вызывают формирование

Таблица 10. Порядок диагностики СС SW и его внешних соединений

| Nº<br>⊓/⊓ | Описание проверки   | Результат                       | Действия   |
|-----------|---|---------------------------------|--|
| 1         | Проверить выходной сигнал СС SW в движении, при включенном СС по индикации «СС INDICATOR LIGHT». После установки каждого режима индикация СС INDICATOR LIGHT должна соответствовать таблице:  | Нет                             | Перейти к п.2.   |
|           | СОСТОЯНИЕ  *CC INDICATOR LIGHT*   | Да                              | СС SW исправен.  |
|           | SET/COAST SWITCH OFF 2 Pulse ON OFF   |                                 |  |
|           | RESUME/ACCEL SWITCH OFF 3 Pulse OFF   |                                 |  |
|           | CANCEL SWITCH  ON switch OFF  Switch ON  Switch ON  |                                 |  |
|           | • извлечь СС ECU, не отсоединяя разъем;   | Нет                             | Перейти к п.3.   |
| 2         | <ul> <li>включить зажигание;</li> <li>измерить напряжение между «18(CCS) – CC ECU» и «GND» в каждой из позиций СС SW, оно должно быть в пределах:</li> <li>«NEUTRAL» – 1014 B;</li> <li>«RES/ACC» – 0,72,5 B;</li> <li>«SET/COAST» – 2,34,6 B;</li> <li>«CANCEL» – 4,17,2 B.</li> </ul> | Да                              | СС SW исправен.  |
|           | • снять СС SW с рулевой колонки;  | Нет                             | Заменить CC SW   |
| 3         | • отсоединить СС SW от разъема;     • измерить сопротивление между контактами 3 и 4 в каждой из позиций СС SW, оно должно быть в пределах:     • «NEUTRAL» — более 1МОм;     • «RES/ACC» — около 68 Ом;     • «SET/COAST» — около 198 Ом;     • «CANCEL» — около 418 Ом.                | Да                              | Перейти к п.4.   |
| 4         | Проверить на обрыв и КЗ разъемы и соединения: между СС SW и СС ECU  | Есть<br>проблемы<br>Нет проблем | Отремонтировать или заменить неисправные соединения и разъемы Заменить СС ЕСU. |
|           |   | TIETTIPOUTEM                    | Jaivienville CC LCC.   |

DTC 32 и 34. Порядок диагностики CC SW и его внешних соединений приведен в таблице 10. Схема для проверки показана на рисунке 2.

Датчик скорости (VSS) представляет собой электромагнитный датчик импульсов, вырабатывающий 4 импульса за один оборот ротора, сопряженного с вторичным

Телефон: (095) 741-7701


валом коробки передач. На основании этого сигнала ECM и CC ECU вычисляют реальную скорость автомобиля.

Отсутствие сигнала VSS на входе «20(SPD) – CC ECU» вызывает формирование DTC 21.

Кратковременное прерывание сигнала на входе «20(SPD) – СС ECU» (до 0,2 сек), а также сбои

Таблица 11. Порядок диагностики VSS и его внешних соединений

| N∘<br>п/п | Описание проверки  | Результат   | Действия  |
|-----------|--|-------------|---|
|           | • снять VSS;   | Нет         | Заменить VSS  |
| 1         | • используя источник 12 В и тестер, проверить выходной сигнал датчика скорости. Напряжение между контактами 2 и 3 должно изменяться в пределах 011 В 4 раза за 1 оборот привода VSS. На рисунке показаны диагностические схемы для VSS в комплектациях М/Т и А/Т.  | Да          | Перейти к п. 2.   |
|           | 7A-FE Engine  1  |             |   |
|           | Проверить выходной сигнал датчика скорости в   | Нет         | Перейти к п.3.  |
| 2         | движении, при включенном СС по индикации «СС INDICATOR LIGHT»:  • на скорости более 40 км/ч (25 миль/ч) «СС INDICATOR LIGHT» выдает вспышки с периодом 0,25 с;  • на скорости меньше 40 км/ч (25 миль/ч) «СС INDICATOR LIGHT» светится непрерывно.  Скорость движения  Скорость движения  ОN  Вlinks  ОN  ОFF  ОN  ОN  ОFF  ОN  ОFF  ОП  ОП  ОП  ОП  ОП  ОП  ОП  ОП  О | Да          | VSS и его соединения в порядке.   |
|           |  | Есть        | Отремонтировать или заменить неисправ-  |
|           | Проверить на предмет обрыва и КЗ все соединения  | проблемы    | ные соединения и разъемы  |
| 3         | и разъемы между: VSS – COMBINATION METER – «20(SPD) – CC ECU».   | Нет проблем | Проверяемая часть оборудования в поряд-<br>ке. Если при этом продолжают фиксиро-<br>ваться DTC 21 и 23 – заменить СС ECU. |



**Рис. 25.** Схема подключения датчика скорости «VSS»

(КЗ или обрыв) в цепях «20(SPD) – СС ECU» и «9(O/D) – СС ECU» вызывают формирование DTC 23. Порядок диагностики VSS и его внешних соединений приведен в таблице 11. Схема для проверки приведена на рисунке 25.

Датчик включения сцепления CLUTCH CW при нажатии педали сцепления выдает «GND» на «2(N&C) – CC ECU», если это происходит во время движения под управлением круиз-контроля, СС ECU прекращает выполнение операций СС. Порядок диагностики CLUTCH CW и его внешних соединений приведен в таблице 12. Схема для проверок показана на рисунке 2.

## ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Говоря об эксплуатации системы СС, отметим, что, несмотря на заложенную в алгоритм выполнения операций «защиту от дурака», пользоваться этим устройством лучше только на автомагистралях и дорогах с низкой интенсивностью движения. Использование этой системы на дорогах с интенсивным движением может привести к ДТП.

Теперь немного о некоторых тонких моментах диагностики. На первый взгляд процедура самодиагностики выглядит элементарно — любым доступным способом (с помощью тестера или «вручную», если позволяет ОВD автомобиля) считывается DTC и с помощью таблиц ставится безошибочный диагноз. Однако тут есть нюансы. Для исключения элемента случайности процедуру диагностики необходимо проводить в следующем порядке:

- проверить напряжение АКБ (с этой операции полезно начинать любую диагностику электрооборудования), оно должно быть не менее 11,5 В;
- после запуска двигателя по индикации контрольных ламп на приборной доске определиться с неисправными системами (двигатель трансмиссия ABS/TCS CC SRS), если проблем несколько иметь это в виду в дальнейшем, при анализе полученных DTC;
  - любым доступным способом считать DTC;
- провести процедуру очистки памяти (для TOYOTA отсоединить «минус» АКБ на 30...40 с);
  - повторно (не запуская двигатель) считать DTC;
- если DTC отсутствуют, это означает, что ошибка, зафиксированная в памяти ECU, носила временный характер; если DTC остался, значит, ошибка «тяжелая» и требует вмешательства для ее устранения; для уверенности следует еще раз считать DTC;
- если DTC остался в памяти ECU скорее всего, он правильный; для уверенности можно повторить чтение DTC после тест-драйва в различных скоростных и нагрузочных режимах.

И еще совет — если есть сомнения в истинности используемой таблицы DTC (имеются непонятные коды), убедиться в ее адекватности можно, сымитировав реальные отказы в системе управления двигателя (трансмиссии). Например, отстегнуть разъем датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя и сравнить полученный DTC с имеющимся в таблице.

**Таблица 12.** Порядок диагностики CLUTCH CW и его внешних соединений

| <b>№</b><br>п/п | Описание проверки  | Результат     | Действия   |
|-----------------|--|---------------|--|
| 1               | По индикации «СС INDICATOR LIGHT» (во время движения под управлением круиз-контроля) проверьте, что СС ЕСU прекращает выполнение операций СС при нажатии педали сцепления (лампа гаснет)   | Нет           | Перейти к п.2.   |
|                 |  | Да            | CLUTCH CW и его внешние соединения<br>в порядке                |
| 2               | <ul> <li>извлечь СС ЕСU, не отсоединяя разъем;</li> <li>включить зажигание;</li> <li>измерить напряжение между «2(N&amp;C) – СС ЕСU» и «GND» при нажатой и отпущенной педали сцепления, оно должно быть:</li> <li>в позиции «ON» (нажата) менее 1 В;</li> <li>в позиции «OFF» (отпущена) порядка 1016 В</li> </ul> | Нет           | Перейти к п.3.   |
|                 |  | Да            | CLUTCH CW и его внешние соединения в порядке                   |
| 3               | Проверить на предмет обрыва и КЗ все соединения и разъемы в цепи СС ECU – CLUTCH CW – GND  | Есть проблемы | Отремонтировать или заменить неисправные соединение или разъем |
|                 |  | Нет проблем   | Проверить и заменить СС ECU.                                   |